



VESTE RÉCHAUFFANTE À PILE

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

MODE D'EMPLOI

1. Charger la batterie

Connecter la batterie au chargeur et brancher le chargeur. La première charge de la batterie doit durer 8 heures au minimum. Après la charge initiale, la batterie charge sous 4 heures environ. La lumière LED sur le chargeur est rouge lorsque la batterie est en charge, et passe au vert lorsque la batterie est chargée.

Spécifications techniques de la batterie :

TypeLi-Polymer
Voltage7.4V
Capacité4400 mAh
Poids237g

Pays d'origineChine

2. Connecter le système

Lorsque la batterie est chargée, l'insérer dans la poche de la veste prévue à cet effet (intérieur de la veste, en bas à gauche). La batterie doit être placée de manière à ce que les fils pointent vers le haut. Il convient de s'assurer que la batterie est bien en place en bloquant la fermeture de la poche. Insérer les coussins chauffants dans les poches intérieures, puis fermer ces dernières. Chaque élément chauffant a une face indiquée « face Inward » : celle-ci doit être placée contre le corps.

Insérer le contrôleur de température dans la poche de la poitrine et passer l'un après l'autre les 2 fils à travers le trou en bas de la poche.

Connecter les coussins chauffants au contrôleur de température, et la batterie au contrôleur de température.

Bloquer les longueurs de fil excédentaires dans la poche derrière la batterie.



3. Utiliser la veste réchauffante

Après avoir connecté votre système, il convient de régler le contrôleur de température. Pour cela, appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en route le système (la température sera alors, par défaut, au niveau intermédiaire). Ajuster le réglage de température en appuyant sur les boutons LOW, MED et HI du contrôleur. La chaleur commence à se ressentir 1 à 2 minutes après avoir mis le système en route.









Spécifications de chauffe :

| | | Batterie | Température | Durée de chaleur Après charge complète |
|-------|--|----------|-------------|--|
| Veste | | LOW | 40°C | Jusqu'à 9h |
| | | MED | 50°C | Jusqu'à 6h |
| | | НІ | 60°C | Jusqu'à 4h |

Pour arrêter le système, appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que toutes les lumières soient éteintes.

4. Recharger la batterie

Enlever la batterie de la veste, la connecter sur le chargeur et brancher le chargeur. La charge est complète lorsque la LED de chargement passe au vert.

5. Connecteur 12V (optionnel, vendu séparément)

Le connecteur 12V (ref 5698) permet de connecter la veste à une source 12V directement.

Pour ce faire, connecter la sortie femelle directement à la batterie 12V en utilisant les fils positif et négatif fournis. Enlever la batterie de la veste et relier les éléments au connecteur.

Le connecteur 12V permet donc aux utilisateurs de charger la veste chauffante directement sur une batterie 12V (camion, auto, moto, etc.) ou sur une prise allume-cigare. Attention : le connecteur 12V ne doit pas être utilisé pour charger la batterie de 7.4V fournie avec la veste.

LAVAGE

Pour laver ce produit, enlever tous les composants du vêtement.

La veste seule peut être lavée en machine sur un programme à froid. Ne pas utiliser de sèche linge.

Pour laver les éléments chauffants, la batterie, le contrôleur de température et le chargeur, essuyer avec un linge sec.

STOCKAGE DE LA BATTERIE

Stocker la batterie et le contrôleur de température dans un environnement frais et sec. Éviter l'exposition directe au soleil. Recharger la batterie si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période.

PRÉCAUTIONS

Lire attentivement cette notice avant utilisation.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si celui-ci est endommagé ou s'il présente des signes de détérioration.

Ne pas tenter de démonter la batterie, le contrôleur de température, ou les éléments chauffants.

Si la batterie, les éléments chauffants ou le contrôleur de température sont ouverts ou fêlés, éviter le contact avec la peau et jeter immédiatement (tri sélectif). Dans le cas d'un contact avec la peau, la bouche ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.

Ne pas placer les éléments chauffants directement sur la peau, au risque de provoquer des brûlures.

Ne pas utiliser pendant le sommeil ou sur les jeunes enfants.

Ne pas utiliser en cas de déficit sensoriel, d'insensibilité à la chaleur, d'insuffisance veineuse ou d'ulcère variqueux.

Ne pas mettre en contact d'une région cutanée atteinte d'une maladie de peau ou d'une peau lésée.

Cesser immédiatement l'utilisation si les éléments chauffants deviennent trop chauds.

Ne pas utiliser dans des conditions où la batterie, les éléments chauffants et le contrôleur de température pourraient être exposés à l'humidité ou à l'eau.