




La Bouillotte Magique

BOUILLOTTE ELECTRIQUE

FR



SGS

CE

2006/95/EC
EN 60335-2-15

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Avant la première mise en marche de cette bouillotte, veuillez prendre connaissance des précautions d'utilisation ci-dessous. EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION, L'UTILISATEUR RISQUE DE SE BLESSER.

A. Précautions d'utilisation

- LA BOUILLOTTE DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT SOUS LA TENSION ET LA FRÉQUENCE NOMINALE. UTILISER L'APPAREIL UNIQUEMENT SELON LA PROCÉDURE DÉCRITE.
- CET APPAREIL EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES TELLES QUE : DANS DES FERMES ; L'UTILISATION PAR LES CLIENTS DES HÔTELS, MOTELS ET AUTRES ENVIRONNEMENTS À CARACTÈRE RÉSIDENTIEL ; DES ENVIRONNEMENTS DU TYPE "CHAMBRE D'HÔTES".
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE IMMERGÉ.
- L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LE SOCLE QUI LUI EST ASSOCIÉ.
- LES APPAREILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES PERSONNES DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, SI ELLES SONT SURVEILLÉES, SI ELLES ONT REÇU LES INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET SI ELLES ONT CONSCIENCE DES DANGERS ENCOURUS.
- SURVEILLER LES ENFANTS POUR S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL. IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOUILLOTTE SOIT MISE EN CHAUFFE EXCLUSIVEMENT PAR UN ADULTE, UTILISÉE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE ET RANGÉE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ S'IL MONTRE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION. NE PAS UTILISER LA BOUILLOTTE SI ELLE EST ENDOMMAGÉE, EN PARTICULIER EN CAS DE FUITE.
- LA BOUILLOTTE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE QU'AVEC UNE HOUSSE.
- L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ SI L'EXTÉRIEUR DE LA BOUILLOTTE EST USÉ OU ABÎMÉ.
- NE JAMAIS UTILISER LA BOUILLOTTE PENDANT QU'ELLE CHAUFFE.
- NE PAS POSER LA BOUILLOTTE SUR UNE SURFACE NON LISSE AU RISQUE DE L'ENDOMMAGER.
- DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SI LA BOUILLOTTE SE DILATE À L'EXCÈS.
- NE PAS NETTOYER LA BOUILLOTTE À GRANDE EAU MAIS LA TAMPONNER AVEC UN LINGE HUMIDE, CE UNIQUEMENT APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ LE PRODUIT DU SECTEUR.
- ATTENDRE QUE LA BOUILLOTTE SOIT BIEN SÈCHE AVANT DE LA REBRANCHER SUR SECTEUR.
- PRENDRE GARDE AUX BRÛLURES QUAND L'APPAREIL EST CHAUD.
- NE PAS DÉPLACER LA BOUILLOTTE EN LA TIRANT PAR LE CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE, OU DES PERSONNES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.
- NE PAS INSÉRER D'ÉPINGLE DANS LA HOUSSE, LA BOUILLOTTE RISQUE D'ÊTRE PERCÉE.
- NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER L'APPAREIL AVEC DES MAINS HUMIDES.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR CHAUFFER DES ANIMAUX.
- NE PAS UTILISER DANS UNE DOUCHE OU UNE BAIGNOIRE.
- LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES FONT L'OBJET D'UNE COLLECTE SÉLECTIVE. NE PAS SE DÉBARRASSER DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS, MAIS PROCÉDER À LEUR COLLECTE SÉLECTIVE.
- NE PAS UTILISER EN CAS D'INSUFFISANCE VEINEUSE OU D'ULCÈRE VARIQUEUX.
- NE PAS METTRE EN CONTACT D'UNE RÉGION CUTANÉE ATTEINTE D'UNE MALADIE DE PEAU.

B. Avantages

Cette bouillotte électrique est très performante, elle charge en 10 à 15 minutes et garde la chaleur pendant plusieurs heures.

Une sécurité permet à la bouillotte de couper automatiquement la charge, dès que la température a atteint son maximum.

C. Utilisation

1. Avant de brancher votre bouillotte, posez-la sur une surface plane, le connecteur électrique sur le dessus.

Branchez le cordon d'alimentation électrique à la bouillotte et à la prise secteur.

NE SURTOUT PAS FORCER L'ECARTEMENT DE LA PINCE DE CONNECTION.

2. Le témoin lumineux de charge s'arrête au bout d'une dizaine à une quinzaine de minutes. La bouillotte est alors à sa température maximum. Débranchez le cordon d'alimentation électrique et glissez la bouillotte dans sa housse. **NE JAMAIS UTILISER LA BOUILLOTTE LORSQU'ELLE EST BRANCHEE.**

3. Quand la bouillotte est froide, vous pouvez de nouveau la recharger en suivant les instructions ci-dessus.

D. Caractéristiques techniques

Numéro de modèle : LBM

Voltage : 220-240 V ~

Fréquence : 50 Hz

Puissance moyenne : 360 W

Garantie

Vous venez d'acquérir une « Bouillotte MagiqueTM » et nous vous en félicitons. Cette bouillotte est garantie à partir de sa date d'achat pendant la durée légale pour tout défaut de fabrication et/ou tout problème rencontré dans le cadre d'une utilisation normale.

Si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à contacter votre revendeur habituel, avec votre justificatif d'achat.